




[ENG] MOUNTING INSTRUCTION
[DK] MONTERINGSVEJLEDNING
[SE] MONTERINGSANVISNING
[NO] MONTERINGSANVISNING
[FI] ASENNUSOHJEET




LED Square - LED 230V~50Hz - 4-18W
 Made in P.R.C.

3470400208, 3470400211, 3470400224,
 3470400237, 3470400240, 3470400253




- ⚠ [EN] Power must be turned off before installing fixture. If in doubt, please contact a certified electrician.
- ⚠ [DK] Strømmen skal afbrydes inden installation af armatur. Armaturet skal installeres efter lokal regler/retningslinjer. Hvis der er tvivl, så kontakt en autoriseret el-installatør.
- ⚠ [SE] Ström måste stängas av för att installera armatur. Armaturen måste installeras efter lokala regler/riktlinjer. Om du är tvivel, kontakta en auktoriserad elektriker.
- ⚠ [NO] Strømmen må slås av for å installera armatur. Armatur må installeres etter lokale regler/retningslinjer. Er du i tvil, ta kontakt med en kvalifisert elektriker.
- ⚠ [FI] Virta on sammutettu asentamisen telineeseen. Valaisin on asennettava paikallisten sääntöjen/suuntaviivojen. Jos olet epävarma, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.




L: 40/60/80/90/100/120

20 cm / 43,5 cm / 63,5 cm / 73,5 cm 83,5 cm / 103,5 cm



L: 40/60/80/90/100/120

32 cm / 38,4 cm / 48 cm / 64 cm / 68 cm



L: 120

86,4 cm

