


TANDEMBOX plus BLUMOTION




Montering, demontering och justering




Handtag – ZIF.7005; gummigrepp och frontkoppling – ZIF.7007




Montering




Centreras och placeras på frontkopplingen




Koppling aktiverad







Inaktivera frontkopplingen




Aktivera eller inaktivera frontkopplingen




Diskbänkskåp




SPACE CORNER




Montering av hake



Montering front-Syncro-beslag



Montering hörnfrontstycke




Montering blindfront

TANDEMBOX



TANDEMBOX plus BLUMOTION



Montering, demontering och justering




Montering BLUMOTION




Montering av frontbeslag-Syncro/-Roll



SPACE CORNER utan hörnpassbit




Montering av fronter





Fäll in spärrhaken




Justering




Justering höjd



Sidjustering



Justering av lutning



Justering fjäderkraft


TANDEMBOX

TANDEMBOX plus BLUMOTION




Montering, demontering och justering

SPACE CORNER med hörnpassbit




Montering hörnpassbit



Montering av fronter

Fäll in spärrhaken


Justering



Justering höjd

Sidjustering

Justering av lutning



Justering fjäderkraft