

# PRODUKTBLAD

## SERVODRIVE TILL INBYGGNADS KYL/FRYS

---

# KÖK


## BALLINGSLÖV

---

Nu erbjuds motorassisterad öppning (servodrive) även till integrerad kyl och frys. Motorn monterar över kylan eller frysen och aktiveras genom att trycka på dörren.

---





# PRODUKTBLAD

## SERVODRIVE TILL INBYGGNADS KYL/FRYS

### MONTAGE

Den elektriska utkastaren monteras med hjälp av medföljande mall. Servodriven går att montera i utrymmet ovanför kylan eller under kylan.

Vid placering under kylan (till tex. kombinerat kyl-och frysskåp) måste kylan höjas upp för att utkastaren ska få plats.

Detta medför att luckorna måste beställas i specialmått.

Luckorna varierar beroende på vilken modell det är på kyl/frysen.

För monteringsanvisning se:  
<http://www.blum.com/se/sv/01/60/20/30/10/>



### ÖVRIGT

Till servodriven ingår två kopplade hyllplan samt en täckskiva för snyggt och enkelt montage. Servodriven aktiveras genom att man trycker på dörren.



PB 16-03-31-1 KÄI